

使用产品前请详细阅读本使用说明书

请妥善保管使用说明书

产品若有改进恕不更改本说明书

暖风机使用说明书

产品型号：FH-901



注意：

新机器发热丝上都涂有一层保护油，初次使用都是会有一定的油烟味，但是使用1-2次之后味道就会全无，就像新买的电器产品一样的属于正常现象！

制造商：慈溪市隆翔电器有限公司

地址：浙江省慈溪市观海卫镇双湖村

服务电话：0574-6362 5096

一、使用注意事项：



禁止覆盖

警告：为了避免过热，禁止覆盖加热器。

- 1、禁止在易燃、易爆、受热易变形、变色、变质的物体附近使用，禁止在有严重的粉尘的地方使用。
- 2、禁止在上方有易落下的悬挂物的地方使用，禁止在易受冲击或摆放不稳定的地方使用。
- 3、严禁用物品堵住机上散热孔向机内塞入任何物品，严禁用细的金属丝或其他异物插入机内任何空隙，以免造成触电事故。
- 4、在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。
- 5、为避免过热，禁止用任何类似衣物，毛毯，窗帘等物品覆盖取暖器；
- 6、禁止用拔（插）电源线插头的方法代替功率开关开机或关机。
- 7、加热器不得直接置于电源插座下面。
- 8、严禁本机与其他大功率的电器共用一个插座。
- 9、禁止把本机作为动、植物的保温、加温设备。
- 10、严禁将取暖器直接对着婴儿或熟睡的小孩以及丧失生活自理能力者或病人使用，无人看管时必须掉取暖器。
- 11、开机或关机后可能会有轻微的响声，这是由于各器件受热膨胀或冷却收缩所致，并非异常请放心使用。
- 12、若取暖器出现故障，请立即关机拔下电源插头送到附近特约维修点请专业人员维修。
- 13、如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换；
- 14、取暖器在使用时电源线应置于机体后面，放到机体前面会使其过热损坏，甚至发生安全事故。
- 15、在狭窄场所使用时与周围物品的安全距离为1米。
- 16、注意：为避免由热断路器的误复位产生危险，器具不能通过外部开关装置供电，例如定时器，或者连接到根据功能有规则地进行通、断的电路。
- 17、因为加热器的被覆盖或不正确的放置会引起火灾的危险，故不得利用带有可自动接通电源的程序器、定时器或任何其他装置来使用本加热器。
- 18、请不要在开机状态下随意搬动取暖器。
- 19、不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导；
- 20、应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具；
- 21、如果加热器跌落，请勿使用；
- 22、在水平和稳定的表面上使用本加热器。
- 23、如果加热器有明显的损坏迹象，请勿使用；
- 24、警告：除非提供持续监管，否则不要让不能自行离开房间的人在小房间使用本加热器。

- 25、警告：为降低火灾风险，请将纺织品、窗帘或任何其他易燃材料与加热器空气出口保持至少 1 m 的距离。
26、请保存说明书，以备将来参考。如果缺少说明，请通过我们的网站 www.tianhua.com.cn 获取。

二、产品简介：

1. 外表精致小巧
2. 铬铁合金发热丝、热效率高
3. 自动温控，安全过热保护
4. 三挡选择，满足不同需求
5. 声音小于 56 分贝
6. 外壳采用高阻燃 PP 材料

三、产品结构



四、技术参数

| | | | |
|------|--------|------|----------------|
| 产品型号 | FH-901 | 额定功率 | 2000W |
| 额定电压 | 220V~ | 净重 | 1.1kg |
| 额定频率 | 50Hz | 包装尺寸 | 28.5×14×27.5cm |

以上表格内各项性能参数为出厂前测试值，仅供参考。

五、产品特点

本产品采用先进的铬铁合金发热丝为发热元件，具有热效高，升温迅速均匀，无氧耗，长期使用不会使人产生闷热感觉，为理想的绿色环保电器。多重安全设计，使用寿命长，安全可靠，用途广泛，适用于卧室、客厅、书房等处。

六、使用方法

特别提示：首次使用时请先检查机身是否完好无损，确保机体无损坏时先将档位调到风档，如无明显异

响和严重晃动，方可打开暖风档。

1. 温控旋钮

- a、使用时按顺时针方向将温控开关转至数字最大位置。
- b、当取暖器连续运转直至室内温度达到您所需要的合适温度时，请将温控开关逆时针方向旋转直到听到极小的“哒”声。此时取暖器停止工作。
- c、使用过程中取暖器会自动维持所设定的温度，当室内温度达到所设定的温度时，取暖器会自动停止加热，当室内温度低于所设的温度时，取暖器会自动开启加热。

2. 档位开关

- a、顺时针旋转功率旋钮，可实现关机/自然风/1000W/2000W 之间切换。
- b、功率开关和温控开关配合使用，关机或温度超过所设定范围时，温控开关自动切断电源，取暖器停止。

3. 关闭取暖器

- a、将档位开关调至关闭位置，即红色指示灯关闭；
- b、温控器旋钮逆时针方向旋转到最小位置；
- c、拔下电源线插头，待整机冷却后，将取暖器收好。

七、使用环境

- 1、本产品适宜室内 10 平方以下使用，不宜在室外使用。
- 2、严禁在有易燃易爆性气体的环境中使用本机。
- 3、应放置在远离火炉等热源的地方，并避免阳光直射。
- 4、远离床单、被套、窗帘、衣物等易燃物品，严禁覆盖出风口及进风口。
- 5、严禁工业使用。

八、维护保养

- 1、进行清洁保养前一定要先拔下电源线插头，断开电源，冷却十分钟后，方可进行清洁。
- 2、机身的清洁禁止用水冲洗，可用含少许中性洗涤剂的软布轻擦，然后抹干。
请勿使用诸如汽油之类的溶剂。
- 3、清洁保养后一定要等到充分干燥后才能通电使用或收藏。
- 4、不用时请将电源线插头从电源线插座上拔下收拾好，加套薄膜袋防尘。建议最好用原包装箱包好，收藏于干燥的地方。


九、故障处理

如果产品不能运作或运作不正常，请首先按以下列表进行检查。如果产品不能运作或运作不正常的情况没有在下列表中出现，产品可能出现故障，此时，建议您联系经销商。

| 问题 | 问题可能原因 | 解决方案 |
|---------------------|----------------------|---------------------------------|
| 接通电源后，电源指示灯不亮，机器不工作 | 插头没有插好 温控旋钮没有旋转到位 | 检查插头是否正确插入插座内插好 检查温控旋钮是否旋转到位 |
| 加热时突然停机 | 温度过热，温控器断开 | 冷却后再使用 |

注意：清洗维护前请务必拔掉插头，确保机器未接通电源。

十、电气原理图



十一、产品执行标准

[GB/T 4706.1-2024](#); [GB/T 4706.23-2024](#)

十二、售后服务

感谢您购买本公司生产的暖风机，本公司保证为您提供优质的产品和良好的售后服务，为了您的权益，请您仔细阅读以下条款：

- 从出售之日起一年内正确使用发生故障，凭购机发票、合格证、说明书，本公司免费予以维修。
- 如因未按说明书操作、使用不当、自行拆修及特殊情况下使用等人为损坏或超过保修期，均不在保修之列，但仍可提供维修服务，用户需承担零件费和修理费。
- 用户购买产品时应向出售商询问当地维修点。
- 无维修点地区的用户可向我公司联系技术咨询和邮寄配件等服务。
- 5、

十三、回执表

| | | | |
|------|----|------|-------------|
| 姓名 | | 地址 | 省（自治区、直辖市） |
| 单位 | | | 市（县）镇（乡、街道） |
| 电话 | | | |
| 保证期限 | 一年 | 购买时间 | 年月日 |

*本表各栏请详细填写。